

VARNOSTNA NAVODILA

SKIRO MINI MICRO in MAXI MICRO ZLOŽLJIV LED

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Prosimo vas, da pred prvo uporabo izdelka pozorno preberete navodila.

⚠ OPOZORILO: Pri uporabi izdelka je potrebno nositi zaščitno opremo. Ne uporabljajte ga v prometu. Največja dovoljena obremenitev: 50 kg za Mini in 70 kg za Maxi.

Mini micro je primeren za otroke od približno 2 do 6 let starosti do maksimalne višine 120 cm. Maxi micro je primeren za otroke od približno 5 do 12 let starosti do maksimalne višine 150 cm.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO SKIROJA

Kot pri kolesarjenju, rolanju in rolanju je vožnja s skirojem tudi ob idealnih pogojih povezana s tveganjem in se pri njegovi uporabi lahko zgodijo nesreče. **Priporočamo, da mlajše otroke pri uporabi skiroja nadzorujete.**

- Preden otroku dovolite uporabo skiroja, se prepričajte, da je krmilo popolnoma umeščeno in da so vsi vijaki priviti. Prav tako preverite kolesa, da ne kažejo znakov pretirane obrabe.
- Poskrbite, da vaš otrok vedno nosi čelado, ščitnike za zapestja, komolce in kolena ter čevlje z gumijastim podplatom.
- Poskrbite, da se vaš otrok ne spušča po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih. Zavira se s pritiskom stopala na zavorno ploščico nad zadnjim kolesom. **OPOZORILO: Zavora po dolgotrajni uporabi postane vroča!**
- Ne dovolite, da se vaš otrok vozi s hitrostjo, ki je večja od 5 km/h.
- Na Micro skiroju se lahko pelje samo en otrok naenkrat.
- Ne dovolite otroku voziti v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti, saj se možnost za nesreče zelo poveča. Zelo priporočamo vidna oblačila.
- Micro skiro ni primeren za vožnjo po mokrih, mastnih, peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in neravnih površinah. Otroku nikoli ne dovolite voziti skiroja po mokrih površinah.
- Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone. Micro skiroji se ne smejo uporabljati na javnih cestah ali poteh za motorna vozila.
- Poskrbite, da vaš otrok s skirojem ne izvaja tveganih manevrov. Način vožnje naj bo prilagojen otrokovim sposobnostim.
- Ta igrača oddaja svetlobne efekte, ki lahko pri občutljivih posameznikih sprožijo epileptične napade.
- Nepooblaščen oseba ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. V tem primeru garancija ne bo veljala.
- **POMEMBNO: Zaradi večkratnega vijačenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Za zategovanje uporabljajte priložen imbus ključ ali drugo primerno orodje.**
- Nekateri kovinski deli lahko po določenem času zrjavijo, še posebej, če je skiro uporabljan ob morju oz. je hranjen zunaj.
- **OPOZORILO: Skiro je potrebno uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe.**
- Sestavljanje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba. Nesestavljen lahko vsebuje majhne delce.
- Skiro čistite z vlažno krpo, ne uporabljajte agresivnih čistil in ne namakajte ga v vodo, ker ga lahko poškodujete.
- **OPOZORILO: Embalažne vrečke so lahko nevarne za zadušitev, zato naj ne bodo dosegljive otrokom!**

NAVODILA ZA RAZSTAVLJANJE IN ZLAGANJE KRMILA

PRI SKIROJU MINI MICRO ZLOŽLJIV: Pritisnite gumb na spodnji strani krmila iz desne strani (napis PUSH), če gledate skiro od spredaj in dvignite krmilo. Ko zaslišite klik, je krmilo varno odprto.

PRI SKIROJU MAXI MICRO ZLOŽLJIV: Povlecite črni plastični rokav na spodnjem delu krmila navzgor. Maksimalno dvignite krmilo da zaslišite klik in se krmilo zaskoči. Plastični rokav mora ponovno v spodnjem položaju. Med postopkom ne pritiskajte s težo na krmilo. Skiro je pripravljen za vožnjo. Za zapiranje krmila postopek ponovite in krmilo položite nazaj navzdol.

NAVODILA ZA NASTAVITEV VIŠINE PRI SKIROJU MINI IN MAXI

Nastavite željeno višino krmila (priporočamo, da so otrokove roke v položaju 90°) in zategnite objemko na krmilu. Če se krmilo ob naslonu teže spusti, s priloženim imbus ključem privijte vijak na objemki (medtem, ko je objemka odprta).

VZDRŽEVANJE

Redno preverjajte, da so vsi vijaki zategnjeni, preverite stanje koles in jih po potrebi zamenjajte. Po vsaki uporabi očistite skiro z vlažno, mehko krpo, ter redno preverjajte morebitne vidne poškodbe ali spremembe. Priporočamo, da redno vzdrževanje izvaja pooblaščen servis.

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE

Pravilno reciklirajte embalažo. Papir in karton je treba reciklirati posebej, prav tako plastično embalažo. Če skiroja ni več mogoče uporabljati, ga je uporabnik zakonsko zavezan odložiti ločeno od običajnih gospodinjskih odpadkov, na primer tako, da ga odnese v lokalni reciklažni center, kjer skiro ustrezno reciklirajo in tako preprečijo negativne vplive na okolje.

GARANCIJA/GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga kupcu. Garancija velja 24 mesecev od dneva izročitve blaga. Garancija velja na ozemlju Republike Slovenije. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Garant si pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v roku 30 dni (izjemoma s 15 dnevni podaljšanjem), lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek, sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe in vračilo kupnine. Po preteku garancije zastopnik Majina d.o.o. še 3 leta zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih proti plačilu.

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije? Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od garanta zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot kopijo računa z izpolnjenim garancijskim listom (ali drugo dokazilo o nakupu). Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške. Reklamacijo uredite na sedežu podjetja Majina d.o.o.. Priporočamo, da najprej pošljete pisno vlogo s priloženimi fotografijami na info@micro-skiro.com. Šele nato po dogovoru dostavite ali pošljete še skiro.

Garancija ne pokriva:

- škode zaradi nesreč ali nepredvidljivih dogodkov (npr. strela, poplava, požar)
- neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen in neskrbnega ravnanja (tudi neprimerne transporta)
- običajne obrabe proizvoda
- udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)
- škode, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni neoriginalni rezervni deli
- škode zaradi nepravilnih namestitev koles, ležajev, vzmeti, stojišča in drugih delov
- škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla
- prav tako garancija ne velja ob neupoštevanju VARNOSTNIH NAVODIL.

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo.

POMEMBNO: Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu. Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Proizvajalec: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, 8700 Kuesnacht, Švica

Garant in servis: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana, Slovenija (zastopnik in distributer podjetja Micro MS za Slovenijo in Hrvaško)

Prodajalec: _____

Datum izročitve: _____

Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom št.: _____