

VARNOSTNA NAVODILA – MINI MICRO DELUXE ROCK & GO LED

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Prosimo vas, da pred prvo uporabo izdelka pozorno preberete navodila.

UPORABA IZDELKA Mini Micro Deluxe Rock & Go LED je primeren za otroke, stare od 12 do 36 mesecev z nameščenim sedežem (nastavitve 1–4) in za otroke, stare od 24 mesecev do 6 let brez sedeža (nastavitve 5–6). Različne načine uporabe (nastavitve) Mini Micro Deluxe Rock & Go LED najdete na strani 2 v priloženi knjižici z navodili.

⚠ OPOZORILO:

Pri uporabi izdelka je potrebno nositi zaščitno opremo. Ne uporabljajte ga v prometu. Največja dovoljena obremenitev: 20 kg s sedežem, 50 kg brez sedeža.

Otroci morajo pri vožnji z Mini Micro Deluxe Rock & Go LED vedno nositi varnostno čelado s certifikatom, ščitnike za kolena in komolce ter čevlje z gumijastimi podplati. Malomarno ali nepravilno ravnanje s tem izdelkom lahko povzroči resne ali celo smrtne nesreče in poškodbe. Da bi se temu izognili, upoštevajte naslednja navodila:

- Otrok naj se ziba in vozi le po ravnih površinah.
- **OPOZORILO: Igračo je potrebno uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe.**
- Priporočljiv je nadzor odrasle osebe, sploh kadar igračo uporabljajo mlajši otroci.
- Na Mini Micro Deluxe Rock & Go LED se lahko guga ali vozi le en otrok naenkrat.
- Izdelka ne uporabljajte na mokrih, mastnih, peščenih, umazanih, ledenih, grobih ali neravnih površinah.
- Ne izvajajte nobenih sprememb ali predelav izdelka.

Posebna navodila za uporabo izdelka v funkciji gugalnika:

- Mini Micro Deluxe Rock & Go naj se vedno uporablja na preprogi ali mehki površini.
- Za gugalno različico uporabite samo položaja sedeža 1 in 2.

Posebna navodila za uporabo v funkciji skiroja:

- Pred uporabo preverite, ali so vsi zaklepi, ročice, matice in vijaki dobro zategnjeni. Prepričajte se, da so kolesa pravilno nameščena in ne kažejo pretiranih znakov obrabe. Preverite ali je krmilo zategnjeno na želeni višini. Pred vsako uporabo preverite delovanje krmilnega mehanizma.
- Zavorna ploščica se med uporabo močno segreje, zato se izogibajte neprekinjenemu zaviranju. Neposreden stik s kožo lahko povzroči opekline.
- Skiro Mini Micro Deluxe Rock & Go LED naj se ne uporablja v mraku ali ponoči.
- Poleg zaščitne opreme naj otrok nosi tudi odsevna in vidna oblačila.
- Otrok naj ne vozi hitreje kot 5 km/h.
- Skiroja ne uporabljajte na javnih cestah.
- Vozite le po pločnikih ali kolesarskih stezah.
- Otrok se mora naučiti nadzorovati vozilo. Naj ne eksperimentira in ne izvaja nevarnih manevrov. Vedno prilagodite način vožnje njegovim sposobnostim.
- Ta igrača oddaja svetlobne efekte, ki lahko pri občutljivih posameznikih sprožijo epileptične napade.

⚠ OPOZORILO: POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

- Nepravilni postopek sestavljanja ali nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči njegove poškodbe.
- Izdelek uporabljajte le, ko je krmilo popolnoma umeščeno.
- Izdelek sme popravljati le pooblaščen servisni center. Uporabljajte samo originalne rezervne dele.
- Nikoli se z vso težo ne naslanjajte na krmilo, saj lahko to upogne cev in onemogoči pravilno nastavitev višine.

⚠ OPOZORILO: SESTAVLJANJE

Mini Micro Deluxe Rock & Go LED mora sestaviti odrasla oseba. Navodila za sestavljanje najdete na straneh 4–16. V primeru, da krmilo ne ostane na željeni višini, uporabite priložen imbus ključ, s katerim zategnete objemko.

VZDRŽEVANJE

Redno preverjajte, da so vsi vijaki zategnjeni, preverite stanje koles in jih po potrebi zamenjajte. Po vsaki uporabi očistite Mini Micro Deluxe Rock & Go LED z vlažno, mehko krpo, ter redno preverjajte morebitne vidne poškodbe ali spremembe. Navodila za menjavo zavore (sl. 1–3) in koles (sl. 4) najdete na strani 17. Priporočamo, da redno vzdrževanje izvaja pooblaščen servis.

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE

Pravilno reciklirajte embalažo. Papir in karton je treba reciklirati posebej, prav tako plastično embalažo.

Če skiroja ni več mogoče uporabljati, ga je uporabnik zakonsko zavezan odložiti ločeno od običajnih gospodinskih odpadkov, na primer tako, da ga odnese v lokalni reciklažni center, kjer skiro ustrezno reciklirajo in tako preprečijo negativne vplive na okolje.

GARANCIJA/GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga kupcu. Garancija velja 24 mesecev od dneva izročitve blaga. Garancija velja na ozemlju Republike Slovenije. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Garant si pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v roku 30 dni (izjemoma s 15 dnevni podaljšanjem), lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek, sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe in vračilo kupnine. Po preteku garancije zastopnik Majina d.o.o. še 3 leta zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih proti plačilu.

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije? Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od garanta zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot kopijo računa z izpolnjenim garancijskim listom (ali drugo dokazilo o nakupu). Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške. Reklamacijo uredite na sedežu podjetja Majina d.o.o.. Priporočamo, da najprej pošljete pisno vlogo s priloženimi fotografijami na info@micro-skiro.com. Šele nato po dogovoru dostavite ali pošljete še skiro.

Garancija ne pokriva:

- škoda zaradi nesreč ali nepredvidljivih dogodkov (npr. strela, poplava, požar)
- neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen in neskrbnega ravnanja (tudi neprimerne transporta)
- običajne obrabe proizvoda
- udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)
- škoda, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni neoriginalni rezervni deli
- škoda zaradi nepravilnih namestitvev koles, ležajev, vzmeti, stojišča in drugih delov
- škoda, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla
- prav tako garancija ne velja ob neupoštevanju VARNOSTNIH NAVODIL.

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo.

POMEMBNO: Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu. Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Proizvajalec: Micro Mobility System, BahnhofStrasse 10, 8700 Kuesnacht, Švica

Garant in servis: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana, Slovenija (zastopnik in distributer podjetja Micro MS za Slovenijo in Hrvaško)

Prodajalec: _____

Datum izročitve: _____

Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom št.: _____