

1. stopnja (1+); 20 kg max.

A-položaj s sedežem, predalom in palico ali

B-brez predala in palice

2. stopnja (2-5 let): Mini micro skiro z nastavljivim T-krmilom; 35 kg max.



Sestavljanje sedeža:

Preverite, če je T-krmilo (I) dobro umeščeno v stojišče (J). Nataknite sedišče (G) s predalom (F) z zadnje strani proti krmilu in navzdol na stojišče ter preverite da je pod stojiščem zataknjeno s kaveljčki. S sprednje strani pristonite plastični pokrov (D) in s priloženim imbus ključem privijte vijak (C). Če želite sedež odstraniti, samo zamenjajte zgoraj opisane korake. Pazite, da kaveljčki med odstranjevanjem sedeža niso zatakneni, ker se lahko polomijo.

Namestitvev teleskopske potisne palice:

1. Izvlecite predal (F) in odstranite črni pokrov na sedežu (H).
2. Namestite palico (E) z zgornje strani skozi luknjo.
3. Pod sediščem od strani namestite zatič (B).
4. Nastavite primerno višino potisne palice in zaprite objemke.

Montaža svetilke (ki je že nameščena pod sediščem) na krmilo:

1. Svetilko obrnite za 90 ° in jo izvlecite.
2. Namestite gumijasto zaščito (A) na svetilko (preverite, da je pravilno nameščena).
3. Gumijaste trakce prekrizajte in svetilko pritrdite okrog krmila.

GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga.

Garancijska doba za skiroje podjetja MICRO je **24 mesecev od dneva izročitve in velja na območju Republike Slovenije.**

Zastopnik Micro MS za Slovenijo (**Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana**) si v dobi garancije pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla.

Garancija ne pokriva:

-nepriporočne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen, neskrbnega ravnanja, udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)

-škoda, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni neoriginalni deli

-škoda zaradi nepravilnih namestitvev koles, ležajev, vzmeti, stojišča in drugih delov

-škoda, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla

-garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO UPORABO (so priložena računu)

-garancija **ne pokriva običajne obrabe proizvoda**

Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu. Ob vlogi reklamacije ga je obvezno predložiti na mestu nakupa. Distributer bo precenil, če je izdelek upravičen do reklamacije (napaka v materialu ali pri proizvodnji), izdelek popravil ali zamenjal z enakim produktom.

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo.

Po preteku garancije MAJInA d.o.o. (zastopnik Micro MS za Slovenijo) še **10 let** zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prav tako občasno očistite in namažite ležaje.

POMEMBNO: Redno preverjajte, če so vijaki dobro priviti in če kolesa ne kažejo prekomernih znakov uporabe.

Po vsaki uporabi skiro obrišite z mehko, vlažno krpo.

Proizvajalec: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, CH-8700 Kuesnacht

Prodajalec:

Datum izročitve:

Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in

računom št.: _____

SKIRO

MINI MICRO DELUXE

MINI MICRO 3v1 DELUXE

MINI 2GO+ DELUXE

Navodila in garancijski list

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kvaliteten proizvod. Prosimo vas, da pred prvo uporabo skiroja pazorno preberete navodila.

VARNOST

Zavezani smo k spodbujanju varne vožnje s skiroji v Sloveniji in bomo za povečanje varnosti storili vse, kar je v naši moči. Tudi proizvajalec Micro MS je postavil varnost svojih izdelkov na vrh svojih načel. Ta varnostna navodila in opozorila so napisana z namenom, da bi vaš otrok od vožnje s skirojem odnesel kar največ. Naši skiroji so izjemno varni, ker so jih zasnovali v švicarskem podjetju Micro Mobility Systems in so izdelani zelo kvalitetno.

Tri kolesa pri Micro skiroju zagotavljajo stabilnost in otrokom pomagajo obdržati ravnotežje.

Majhni otroci se velikokrat ne zavedajo osnovnih cestnih pravil in potrebujejo stalno spremljanje s strani staršev oziroma odraslih. Potrebno jih je opominjati, da se ne vozijo prehitro, da ne skrenejo na cestišče, da ob stop znaku ali semaforju sestopijo iz skiroja in pazljivo peš prečkajo cestišče. Vožnja s skirojem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!

MAJInA d.o.o., zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo

NAVODILA ZA VARNO UPORABO SKIROJA MINI DELUXE, MINI 3v1 DELUXE IN MINI2GO+ DELUXE

1. Preden otroku dovolite uporabo skiroja, se prepričajte, da je krmilo popolnoma umeščeno in da so vsi vijaki priviti. Prav tako preverite kolesa, da ne kažejo znakov pretirane obrabe.
2. **OPOZORILO: Nositi je potrebno zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. 20 kg max. za Mini micro deluxe 3v1 in Mini2go+ deluxe (položaj s sedežem in O-krmilom); 35 kg max. za Mini micro deluxe.**
3. Poskrbite, da vaš otrok vedno nosi čelado, ščitnike za zapestja, komolce in kolena ter čevlje z gumijastim podplatom.
4. Poskrbite, da se vaš otrok ne spušča po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih.
5. Zavira se s pritiskom stopala na zavorno ploščico nad zadnjim kolesom. Zavorna ploščica ob uporabi postane vroča. Poskrbite, da vaš otrok ne uporablja zavore predolgo brez prekinitve. Razložite mu, da lahko neposredni stik s kožo povzroči opekline.
6. Ne dovolite, da se vaš otrok vozi s hitrostjo, ki je večja od 5 km/h.
7. Poskrbite, da vaš otrok ne vozi po cestah ali poteh za motorna vozila.
8. Na Micro skiroju se lahko pelje samo en otrok naenkrat.
9. Ne dovolite otroku voziti v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti.
10. Micro skiro ni primeren za vožnjo po mokrih, mastnih, peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in neravnih površinah. Otroku nikoli ne dovolite voziti micro skiroja po mokrih površinah.
11. Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone. Micro skiroji se ne smejo uporabljati na javnih cestah ali poteh za motorna vozila. Poskrbite, da vaš otrok s skirojem ne izvaja tveganih manevrov. Sprva naj z vajo pridobi nadzor nad skirojem.
12. Nepooblaščen osebni ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. V tem primeru garancija ne bo veljala.

13. Nosilnost Mini Micro 3v1 in Mini2go+ skiroja je največ 20 kg telesne teže (položaj s sedežem), za Mini micro deluxe pa največ 35 kg telesne teže.
14. Mini micro je primeren za otroke do ca. 120 cm višine.
15. **POMEMBNO:** Zaradi večkratnega vijačenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Za zategovanje uporabljajte priložen imbus ključ ali drugo primerno orodje.
16. Nekateri kovinski deli lahko po določenem času zrjavijo, še posebej, če je skiro uporabljan ob morju oz. je hranjen zunaj.
17. **OPOZORILO: Skiro je potrebno uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe.**
18. Sestavljanje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba. Nesestavljen lahko vsebuje majhne delce.
19. Skiro čistite z vlažno krpo, ne uporabljajte agresivnih čistil in ne namakajte ga v vodo, ker ga lahko poškodujete.
20. **OPOZORILO:** Embalažne vrečke so lahko nevarne za zadušitev, zato naj ne bodo dosegljive otrokom!

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE SKIROJA MINI DELUXE, MINI 3v1 DELUXE IN MINI2GO+ DELUXE

Sestavljanje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba. Nesestavljen lahko vsebuje majhne delce. Priporočamo, da mlajše otroke pri uporabi skiroja nadzorujete.

NAMESTITEV O-krmila in T-krmila: Držite krmilo z micro napisom naprej. Pritisnite gumb A in vstavite krmilo v rahlem loku v odprtino B, potisnite do konca, poglejte pod sprednji del stojšča in se prepričajte ali je gumb A pravilno umeščen.



MINI 3v1 DELUXE



1. stopnja (1+): Položaj s sedežem in O-krmilom; 20 kg max.

Prislonite sedež (C) z zatičem ob luknjico (višjo ali nižjo) v krmilu, s sprednje strani prislonite plastični pokrov (D) in s priloženim imbus ključem privijte vijak (E).



Preverite, da ste sedež namestili na primerno višino. Zelo pomembno je, da se otrok lahko s celim stopalom dotakne tal, saj ima le tako primeren nadzor nad vožnjo in zaviranjem.

2. stopnja (2+): Položaj z O-krmilom; 20 kg max.

Če želite sedež odstraniti, samo zamenjajte zgoraj opisane korake.

3. stopnja (2-5 let): Položaj s T-krmilom; 35 kg max.

Zamenjava/namestitev krmila je opisana na začetku navodil za sestavljanje.

MINI2GO DELUXE

