



NAVODILA ZA UPORABO - MICRO VOZIČEK ZA PLAŽO

1. Razstavljanje

2. Odprite zložljivo dno.
3. Odprite jermen in nato na sredini vozička pritisnite navzdol, da razprete okvir.
4. Pritisnite gumb, da izvečete plastični ročaj.
5. Namestite zložljivo dno na dno vozička.



2. Zlaganje



Odstranite zložljivo dno, nato povlecite ročaj iz tkanine na sredini dna navzgor, da zložite voziček.

Kako vleči voziček



Opozorila

1. Voziček hranite stran od ognja ali vročih elementov, saj lahko poškodujejo plastične dele.
2. Vozičke ne uporabljajte na neravnih tleh. S tem lahko skrajšate njegovo življenjsko dobo.
3. Ta izdelek je zasnovan samo za shranjevanje in transport.
4. Ta izdelek ni igrača za otroke. Prosimo, da v vozičku ne vozite otrok.
5. Ne presegajte največje dovoljene obremenitve (50 kg), saj lahko poškodujete izdelek.
6. Zavarujte vse, kar prevažate v vozičku, da preprečite, da bi med prevažanjem padlo iz njega. Med vlečenjem vozička ne tecite.
7. Pri razstavljanju in zlaganju bodite previdni in pazite na prste.
8. Vozička ne shranjujte na prostem, da preprečite poškodbe okvirja in plastičnih delov.
9. Po uporabi odstranite umazanijo in vlago.
10. Za čiščenje uporabite nevtralen detergent.