

GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga kupcu. Garancija velja **24 mesecev od dneva izročitve blaga**. Garancija velja na ozemlju **Republike Slovenije**. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Garant si pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v roku 30 dni (izjemoma s 15 dnevним podaljšanjem), lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek, sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe in vračilo kupnine. Po preteku garancije zastopnik Majina d.o.o. še **3 leta** zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih proti plačilu.

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije? Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od garanta zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot kopijo računa z izpolnjenim garancijskim listom (ali drugo dokazilo o nakupu). Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške. Reklamacijo uredite na sedežu podjetja Majina d.o.o. (zastopnik). Priporočamo, da najprej pošljete pisno vlogo s priloženimi fotografijami na info@micro-skiro.com. Šele nato po dogovoru dostavite ali pošljete še skiro.

Garancija ne pokriva:

-neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen in neskrbnega ravnanja

-običajne obrabe proizvoda

-udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)

-škode, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni neoriginalni rezervni deli

-škode zaradi nepravilnih namestitvev koles, ležajev, vzmeti, stojščica in drugih delov
-škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla
-prav tako garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO UPORABO.

Vaša odgovornost je, da otrok ob uporabi vedno nosi zaščitno opremo.

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Proizvajalec: Micro Mobility System, BahnhofStrasse 10, 8700 Kuesnacht, Švica

Garant in servis: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana, Slovenija (zastopnik in distributer podjetja Micro MS za Slovenijo in Hrvaško)

Prodajalec: _____

Datum izročitve:

Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom št.:

POMEMBNO: Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu!

Navodila za recikliranje

Bodite pozorni na okolje in upoštevajte naslednja navodila: Baterije odstranjujte samo na pooblaščenem podjetju za odstranjevanje ali na specializiranem odlagališču. Upoštevajte veljavne predpise. Če ste v dvomih, se posvetujte z odlagališčem za okolju prijazno odstranjevanje. Baterij ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki!

SKIRO MICRO MINI2GROW DELUXE MAGIC LED

Navodila in garancijski list



Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kakovosten proizvod. Prosimo vas, da pred prvo uporabo skiroja pozorno preberete navodila.

VARNOST

Zavezani smo k spodbujanju varne vožnje s skiroji v Sloveniji in bomo za povečanje varnosti storili vse, kar je v naši moči. Tudi proizvajalec Micro MS je postavil varnost svojih izdelkov na vrh svojih načel. Ta varnostna navodila in opozorila so napisana z namenom, da bi vaš otrok od vožnje s skirojem odnesel kar največ. Micro skiroji so izjemno varni, ker so jih zasnovali v švicarskem podjetju Micro Mobility Systems in so izdelani zelo kakovostno.

Tri kolesa pri Micro skiroju zagotavljajo stabilnost in otrokom pomagajo obdržati ravnotežje. Majhni otroci se velikokrat ne zavedajo osnovnih cestnih pravil in potrebujejo stalno spremljanje s strani staršev oziroma odraslih. Potrebno jih je opominjati, da se ne vozijo prehitro, da ne skrenejo na cestišče, da ob stop znaku ali semaforju sestopijo iz skiroja in pazljivo peš prečkajo cestišče.

Vožnja s skirojem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!

MAJIN A d.o.o., zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo

NAVODILA ZA VARNO UPORABO SKIROJA

Preden otroku dovolite uporabo skiroja, se prepričajte, da je kmilo dobro umeščeno in da so vsi vijaki priviti. **Priporočamo, da mlajše otroke pri uporabi skiroja nadzorujete.**

1. Nosilnost Mini2grow skiroja je največ 20 kg telesne teže za položaj s sedežem in največ 50 kg telesne teže za položaj brez sedeža.
2. Mini2grow skiro je primeren za otroke do ca. 130 cm višine.
3. Poskrbite, da vaš otrok vedno nosi čelado, ščitnike za zapestja, komolce in kolena ter čevlje z gumijastim podplatom.

4. Poskrbite, da se vaš otrok ne spušča po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih.
5. Zavira se s pritiskom stopala na zavorno ploščico nad zadnjim kolesom. Zavorna ploščica ob uporabi postane vroča. Poskrbite, da vaš otrok ne uporablja zavore predolgo brez prekinitve. Razložite mu, da lahko neposredni stik s kožo povzroči opekline.
6. Ne dovolite, da se vaš otrok vozi s hitrostjo, ki je večja od 5 km/h.
7. Poskrbite, da vaš otrok ne vozi po cestah ali poteh za motorna vozila.
8. Na Micro skiroju se lahko pelje samo en otrok naenkrat.
9. Ne dovolite otroku voziti v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti.
10. Skiro ni primeren za vožnjo po mokrih, mastnih, peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in neravnih površinah. Otroku nikoli ne dovolite voziti skiroja po mokrih površinah.
11. Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone. Micro skiroji se ne smejo uporabljati na javnih cestah ali poteh za motorna vozila. Poskrbite, da vaš otrok s skirojem ne izvaja tveganih manevrov. Sprva naj z vajo pridobi nadzor nad skirojem.
12. Nepooblaščen oseba ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. V tem primeru garancija ne bo veljala.
13. Otroku naj ob zaščitni opremi nosi tudi svetla in vidna oblačila.
14. Ne mešajte novih in rabljenih baterij ali različnih tipov baterij.
15. Vedno uporabite 2 AA bateriji in pazite da jih pravilno namestite (negativni in pozitivni pol).
16. Iztrošene baterije odstranite iz skiroja in jih pravilno odvrzite.
17. Ne uporabljajte baterij, ki se polnijo.
18. Deli skiroja svetlobno utripajo, kar lahko pri občutljivih osebah sproži epileptični napad.
19. Nekateri kovinski deli lahko po določenem času zrjavijo, še posebej, če se skiro uporablja ob morju oz. je hranjen zunaj.

20. **OPOZORILO: Nositi je potrebno zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. 20 kg max. za položaj s sedežem, 50 kg max. za položaj brez sedeža.**
21. **OPOZORILO: Skiro je potrebno uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodb uporabnika ali tretje osebe.**

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE SKIROJA

Glejte slikovna navodila (strani 3-7) na originalnih angleških navodilih, ki so priložena v embalaži!

Sestavljanje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba. Nesestavljen skiro lahko vsebuje majhne delce.



VZDRŽEVANJE

Skiro čistite z vlažno krpo, ne uporabljajte agresivnih čistil in ne namakajte ga v vodo, ker ga lahko poškodujete. Zaradi večkratnega vijachenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Za zategovanje uporabljajte priložen imbus ključ ali drugo primerno orodje. Prav tako preverite kolesa, da ne kažejo znakov pretirane obrabe. Priporočamo, da skiro občasno prinesete na servis na pregled in redno vzdrževanje. Navodila za menjavo zavore najdete na strani 8 (slike 1-3), za menjavo koles pa glejte sliko 4 na strani 8.