



Navodila za varno uporabo in garancijski list SKIROJI ZA TRIKE MICRO model GENESIS, MAVERICK, SUPREME

Nosilnost skirojev Micro je največ 100 kg telesne teže. Standard: EN14619.

Pri vožnji s skirojem se lahko znajdete v nevarnih situacijah. **PRED UPORABO IZDELKA PODROBNO PREBERITE TA NAVODILA!** Če se teh navodil ne upošteva lahko pride do poškodb.

1. Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo: čelado s certifikatom, komolčnike, ščitnike za kolena, majico z dolgimi rokavi, rokavice in dolge hlače.
2. Vedno nosite popolnoma zaprte čevlje, ki so pravilno zavezani. Ne vozite bosí ali v sandalih.
3. Vedno spoštujte in upoštevajte vse lokalne prometne zakone ter predpise. Izogibajte se cestam namenjenim motornim vozilom in bodite pozorni na pešce.
4. Nepooblaščen oseba ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. S tem ogrožate svojo varnost. V tem primeru garancija ne bo veljala. Prav tako garancija ne bo veljala, če so na skiro Micro dodani deli drugih proizvajalcev.
5. NE vozite skiroja z eno roko – vedno trdno držite krmilo z obema rokama.
6. Z vašim skirojem ne izvajajte tveganih manevrov, ki jih ne obvladate. Ne naslonite se premočno na krmilo, saj lahko pride do rahlega zvina krmila, kar lahko vpliva na uporabo skiroja.
7. NE vozite skiroja po spolzkih ali mokrih površinah, ker lahko PU-kolesa nekontrolirano zdrснеjo.
8. Vozite le po ravnih in gladkih površinah. Izogibajte se podlagam s peskom, gramozom, umazanijo, listjem ali drugimi odpadki.
9. Vožnja v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti je zelo nevarna in povečuje tveganje za nesreče in poškodbe, zato poskrbite, da boste vidni.
10. Izogibajte se ostrim robnikom, jaškom za odvodnjavanje in nenadnim spremembam podlage – skiro se lahko nenadoma ustavi.
11. Pred uporabo pritisnite na zavoro in preverite, ali deluje pravilno. Ne spuščajte se po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih. **POZOR, NEVARNOST OPEKLIN!** Zavorna ploščica ob uporabi postane vroča. Poskrbite, da ne boste uporabljali zavore predolgo brez prekinitve.
12. Otroci in mlajši naj vedno vozijo pod nadzorom odrasle osebe. Odrasla oseba mora pred uporabo pregledati skiro in preveriti, ali so vsi deli pravilno sestavljeni in pritrjeni.
13. Sestavljanje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba. Obstaja nevarnost uščipa ali ujetja prstov. Med sestavljanjem držite prste stran od gibljivih delov in zapiralnih mehanizmov.
14. Poškodovane ali obrabljene dele takoj zamenjajte.

OPOZORILO: Embalažne vrečke in majhni deli na skiroju predstavljajo nevarnost za zadušitev, zato naj skiro ne bo dosegljiv otrokom brez nadzora!

NAPOPKI ZA VZDRŽEVANJE

Vožnja z vašim skirojem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!

1. Po dveh tednih uporabe preverite ležaje in kolesa – po potrebi jih zategnite ali namažite z mastjo za ležaje ali silikonskim mazilom.
2. Priporočljivo je, da skiro vsakih 6 mesecev razstavite, očistite in namažete gibljive dele. Po potrebi obrabljene dele zamenjate.
3. Če objemka ali kolesa niso trdno pritrjena, jih zategnite z ustreznim ključem – ne pretiravajte z zatezanjem.
4. Kolesa in ležaji se pri redni uporabi obrabijo. Zamenjajte jih tako, da odvijete osni vijak, odstranite kolo, vstavite novo kolo ali ležaje, nato vijake ponovno privijte z imbus ključem (stran 3 v originalnih navodilih).
5. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Ne uporabljajte industrijskih čistil, alkohola ali čistil z amonijakom, saj lahko poškodujejo površino ali nalepke. Ne namakajte ga v vodo.
6. Samozategovalni vijaki in matice lahko sčasoma izgubijo učinkovitost – če opazite nepravilno delovanje, prenehajte uporabljati skiro in zamenjajte dele pri pooblaščenem prodajalcu.

SESTAVLJANJE SKIROJA (stran 2 v originalnih navodilih):

1. Za namestitev T-krmila po potrebi popustite vijake na objemki, nato previdno natakните T-krmilo na spodnji del skiroja. Preverite, da sta krmilo in sprednje kolo pravilno poravnana med seboj (kot 90 stopinj). Preverite, ali je krmilo vstavljeno do konca. Nato vijake na objemki močno zategnite.
2. Preverite delovanje zavore.
3. Preverite, ali so kolesa dobro zategnjena, vendar se prosto vrtijo.
4. Ko so vsi ti pogoji izpolnjeni, je skiro pripravljen za vožnjo.

RECIKLIRANJE

Izdelek in embalažo zavržite v skladu z zakonodajo in predpisi vaše države.

GARANCIJSKI LIST

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za osebne ali premoženjske poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, malomarnosti, nesreče ali neustreznega vzdrževanja. Upoštevajte navodila v tem priročniku. Proizvajalec ne odgovarja za posledično škodo. Vsaka sprememba izdelka, ki ni odobrena s strani proizvajalca, preklicuje garancijo in odgovornost proizvajalca. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, odobrene s strani proizvajalca.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga kupcu. **Garancija velja 24 mesecev** od dneva izročitve blaga. Garancija velja na ozemlju Republike Slovenije. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Garant si pridruže pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v roku 30 dni (izjemoma s 15 dnevним podaljšanjem), lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek, sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe in vračilo kupnine. Po preteku garancije zastopnik Majina d.o.o. še 3 leta zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih proti plačilu.

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije? Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od garanta zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot kopijo računa z izpolnjenim garancijskim listom (ali drugo dokazilo o nakupu). Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtev neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške. Reklamacijo uredite na sedežu podjetja Majina d.o.o.. Priporočamo, da najprej pošljete pisno vlogo s priloženimi fotografijami na info@micro-skiro.com. Šele nato po dogovoru dostavite ali pošljete še skiro.

Garancija ne pokriva:

- neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen in neskrbnega ravnanja
- običajne obrabe proizvoda
- udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)
- škoda, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni neoriginalni rezervni deli
- škoda zaradi nepravilnih namestitev koles, ležajev, vzmeti, stojšča in drugih delov
- škoda, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla
- prav tako garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO UPORABO.

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Proizvajalec: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, 8700 Kuesnacht, Švica

Garant in servis: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana, Slovenija (zastopnik in distributer podjetja Micro MS za Slovenijo in Hrvaško)

Prodajalec: _____

Datum izročitve: _____

Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom št.: _____

POMEMBNO: Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu.